

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

ES

1. Conecta tu FONERA 2.0n to Internet

Nota: Asegúrate de que la Fonera 2.0n está conectada al router/modem de tu proveedor de acceso a Internet. La Fonera 2.0n no sustituye al router/modem de tu proveedor.

¿Necesitas ayuda? http://wiki.fon.com/wiki/Fonera_2.0n_Get_Started

2. Conecta tu computadora a la FONERA 2.0n

- a) Utiliza un cable ethernet (no se necesita contraseña) o
- b) Utiliza WiFi.

Señal WiFi: MyHome
(puede tardar unos 20 segundos en aparecer)

Contraseña: WiFi impresa en la parte posterior de la Fonera 2.0n

¿Necesitas ayuda? http://wiki.fon.com/wiki/Fonera_2.0n_Get_Started

3. Configura y registra tu FONERA 2.0n

1. Abre tu navegador (Firefox, Internet Explorer, Safari...)
2. Tecllea "fonera" en la barra de direcciones del navegador
3. Sigue los pasos del asistente para la instalación

Nota: Debes registrar tu Fonera para poder disfrutar de los beneficios de la comunidad como navegar gratuitamente en todos los FON Sports en el mundo.

¿Necesitas ayuda? http://wiki.fon.com/wiki/Fonera_2.0n_Get_Started

¿QUÉ HAY EN LA CAJA?

- 1 FONERA 2.0n
- 1 Cable ethernet
- 1 Fuente de alimentación
- 1 Guía de instalación rápida

ENLACES DE INTERÉS

- Ayuda: http://wiki.fon.com/wiki/Fonera_2.0n
- FON: <http://www.fon.com>
- FAQs: <http://www.fon.com/support/index>
- Fonosfera: <http://www.fonosfera.org>
- Wiki: <http://wiki.fon.com>